



Manual de instrucciones


ALTAVOZ BLUETOOTH DE BPS-354

CONEXIÓN
BLUETOOTH

Reproductor
MP3

USB/LECTOR DE
TARJETAS MICRO
SD

ENTRADA AUX



<https://facebook.com/Denver.eu>



FR

Cet appareil et
ses accessoires
sont recyclables

À DÉPOSER
EN MAGASIN



À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE



OU

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !



Información sobre seguridad

Lea detenidamente estas instrucciones de seguridad antes de usar el producto por primera vez y guarde las instrucciones como referencia futura.

1. Este producto no es un juguete. Manténgalo fuera del alcance de los niños.
2. Advertencia: Este producto incluye baterías de polímero de litio.
3. Mantenga el producto fuera del alcance de los niños y mascotas para evitar que lo mastiquen o se lo traguen.
4. La temperatura de almacenamiento y de funcionamiento del producto es de 0 grados Celsius a 40 grados Celsius. Una temperatura superior o inferior a estas puede afectar al funcionamiento.
5. Nunca abra el producto. Tocar las partes electrónicas del interior puede provocar una descarga eléctrica. Las reparaciones o el mantenimiento debe realizarlo únicamente personal cualificado.
6. ¡No la esponja al calor, agua, humedad o luz solar directa!
7. Protéjase los oídos frente a un volumen alto. Un volumen elevado puede dañar los oídos y se arriesga a una pérdida auditiva.
8. La tecnología inalámbrica Bluetooth opera dentro de un alcance de unos 10 metros (30 pies). La distancia de comunicación máxima puede variar dependiendo de la presencia de obstáculos (personas, objetos metálicos, paredes, etc.) o del entorno electromagnético.
9. Aquellos microondas que emitan desde un dispositivo Bluetooth pueden afectar el funcionamiento de los dispositivos médicos electrónicos.
10. La unidad no es impermeable. Si entra en la unidad agua o un objeto extraño, se puede provocar que haya un incendio o una descarga eléctrica. Si entra en la unidad agua o un objeto extraño, detenga su uso inmediatamente.
11. Carguelo únicamente con el cable USB que se suministra.
12. No use accesorios no originales con el producto ya que esto puede provocar una funcionalidad anormal del producto.

Denver A/S se reserva los derechos de los errores de impresión


Denver A/S no puede asumir ninguna responsabilidad por cualesquiera errores técnicos o tipográficos y se reserva el derecho de realizar cambios al producto y manuales sin previo aviso. En caso de que detecte cualquier inexactitud u omisión, infórmenos en la dirección que aparece en la contraportada.



Panel de control:

1.  : Mantener pulsado para encender/apagar.
2. MODE: Alterna entre los diferentes modos.
3. LED: Pulse el botón para seleccionar el modo de luz LED. Mantenga pulsado para apagar la luz.
4. VOLUME: Gire la rueda de volumen a la izquierda para bajar el volumen y a la derecha para subirlo.
5. PREV: Canción anterior.
6. NEXT: Canción siguiente.
7. PLAY: Pulse para reproducir/pausar la reproducción.
8. USB: Entrada USB.
9. TF CARD: Ranura de tarjeta microSD.
10. AUX: Entrada auxiliar.
11. MIC: Entrada de micrófono.
12. DC IN: Puerto de carga.

Mando a distancia:



1. Encender/apagar.
2. MODE: Para alternar entre los modos.
3. MUTE: Para silenciar.
4. : Pulsar para reproducir o hacer una pausa en la música.
5. EQ: Para ajustar las variaciones de ecualizador.
6. 0-9: Para seleccionar directamente una canción.
7. RPT: Para repetir la canción.
8. : para seleccionar la canción anterior del USB/microSD/BT.
9. : para seleccionar la canción siguiente del USB/microSD/BT.
10. VOL+: Para subir el volumen.
11. VOL-: Para bajar el volumen.
12. Alterna entre el USB y la tarjeta microSD.

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES

1. Carga del altavoz

para cargar la batería integrada del altavoz, conecte el adaptador de corriente (no incluido) al puerto de carga. El LED indicador de la batería parpadeará durante la carga y dejará de hacerlo cuando esté cargado completamente.

2. Función Bluetooth

- Encienda el producto y pulse el botón MODE para entrar en el modo BT.
- Ponga su dispositivo móvil (teléfonos móviles, ordenadores, etc.) en modo de emparejamiento BT, busque dispositivos BT y seleccione el nombre (Denver BPS-354) cuando aparezca.
- Después de que el dispositivo se haya emparejado correctamente por primera vez, se conectará automáticamente en unos 10 segundos al último dispositivo conectado la próxima vez que lo utilice. (Nota: El producto solo puede conectarse a un dispositivo Bluetooth a la vez).

3. Función TWS

Encienda los dos altavoces y entre en el modo Bluetooth.

Desactive la función Bluetooth de su teléfono u otro dispositivo Bluetooth. Mantenga pulsado el botón de reproducir/pausar de uno de los altavoces y en pantalla aparecerá "Encendido" y "bLUE" parpadeará. A continuación, se oirá un pitido diferente para indicar que los dos altavoces se han conectado a través de Bluetooth.

Active el Bluetooth del teléfono móvil, busque "Denver BPS-354" y conéctelo.

Entonces se oirá un pitido que indica que el móvil se ha conectado a los altavoces. Ahora puede disfrutar de la música desde los dos altavoces.

4. Modo USB

1. Inserte un dispositivo USB en el puerto USB del altavoz.
2. Pulse MODE para cambiar al modo USB.
3. Pulse el botón Reproducir/Pausar para reproducir o pausar la música.

5. Modo de entrada auxiliar

1. Conecte un cable de audio de 3,5 mm a la entrada auxiliar de la unidad.
2. Pulse MODE para cambiar al modo de entrada auxiliar.
3. Utilice los controles del dispositivo conectado para seleccionar y reproducir el audio.

6. Modo de tarjeta microSD

1. Inserte una tarjeta microSD y el modo de tarjeta se iniciará automáticamente,
2. Pulse MODE para cambiar al modo de entrada de tarjeta microSD.
3. Pulse el botón Reproducir/Pausar para reproducir o pausar la música.

Aviso - Todos los productos pueden estar sujetos a cambios técnicos sin previo aviso. Además, nos reservamos el derecho de corregir errores y omisiones en el manual.

TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, COPYRIGHT DENVER A/S



denver.eu



Los equipos eléctricos y electrónicos, y las pilas o baterías incluidas, contienen materiales, componentes y sustancias que pueden ser perjudiciales para su salud y para el medio ambiente si el material de desecho (equipos eléctricos y electrónicos y baterías) no se manipula correctamente.

El equipo eléctrico y electrónico y las pilas aparecen marcadas con un símbolo de un cubo de basura tachado, véase arriba. Este símbolo indica que los equipos eléctricos y electrónicos y sus pilas o baterías no deben ser eliminados con el resto de residuos domésticos, sino que deben eliminarse por separado.

Como usuario final, es importante que usted remita las pilas o baterías usadas al centro adecuado de recogida. De esta manera se asegurará de que las pilas y baterías se reciclan según la legislación y no dañarán el medio ambiente.

Todas las ciudades tienen establecidos puntos de recogida en los que puede depositar los equipos

eléctricos y electrónicos y sus pilas o baterías gratuitamente, o solicitar que los recojan en su hogar. Puede obtener información adicional en el departamento técnico de su ciudad.

Por la presente, Denver A/S declara que el tipo de equipo radioeléctrico tipo BPS-354 es conforme con la Directiva 2014/53/EU. El texto completo de la declaración de conformidad de la UE está disponible en la siguiente dirección de Internet: denver.eu y posteriormente busque el ICONO situado en la línea superior de la página. Escriba el número de modelo: BPS-354. Ahora entre en la página del producto y la directiva RED se encuentra bajo descargas/otras descargas.

Rango de funcionamiento del alcance de frecuencia: 20Hz-20KHz

Potencia de salida máxima: 200W

DENVER A/S

Omega 5A, Soeften

DK-8382 Hinnerup

Dinamarca

www.facebook.com/denver.eu

Contact

Nordics

Headquarter
Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

Phone: **+45 86 22 61 00**
(Push "1" for support)

E-Mail
For technical questions, please write to:
support.hq@denver.eu

For all other questions please write to:
contact.hq@denver.eu

Benelux

DENVER BENELUX B.V.
Barwoutswaarder 13C+D
3449 HE Woerden
The Netherlands

Phone: **0900-3437623**

E-Mail: **support.nl@denver.eu**

Spain/Portugal

DENVER SPAIN S.A
Ronda Augustes y Louis Lumiere, nº 23 – nave 16
Parque Tecnológico
46980 PATERNA
Valencia (Spain)

Spain
Phone: +34 960 046 883
Mail: **support.es@denver.eu**

Portugal:
Phone: **+35 1255 240 294**
E-Mail: **denver.service@satfiel.com**

Germany

Denver Germany GmbH Service
Max-Emanuel-Str. 4
94036 Passau

Phone: **+49 851 379 369 40**

E-Mail
support.de@denver.eu

Fairfixx GmbH
Repair and service
Rudolf-Diesel-Str. 3 TOR 2
53859 Niederkassel

(for TV, E-Mobility/Hoverboards/Balanceboards,
Smartphones & Tablets)

Tel.: +49 851 379 369 69
E-Mail: denver@fairfixx.de

Austria

Lurf Premium Service GmbH
Deutschstrasse 1
1230 Wien

Phone: **+43 1 904 3085**
E-Mail: **denver@lurfservice.at**

If your country is not listed above,
please write an email to
support@denver.eu



DENVER A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

denver.eu
facebook.com/denver.eu



Version 1.1