



**BAS-24600L**

**Denver.eu**

**Facebook.com/Denver.eu**

**01/2024**



**FR**

Cet appareil, ses  
cordons, ses accessoires  
et ses baseries sont  
recyclables

**À DÉPOSER  
EN MAGASIN**



OU

**À DÉPOSER  
EN DÉCHÈTERIE**



Points de collecte sur [www.guafairedemarchets.fr](http://www.guafairedemarchets.fr)  
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

## **Informazioni sulla sicurezza**

Leggere attentamente le istruzioni sulla sicurezza prima di utilizzare il prodotto per la prima volta e conservarle per riferimenti futuri.

1. **Avvertenza:** questo prodotto contiene una batteria ricaricabile agli ioni di litio.
2. Tenere il prodotto fuori dalla portata dei bambini e degli animali domestici per evitare che venga masticato o ingerito.
3. La temperatura di esercizio e di conservazione del prodotto è compresa tra 0 e 40 °C. Temperature inferiori o superiori potrebbero comprometterne il funzionamento.
4. Non aprire mai il prodotto. Non toccare i componenti elettronici interni: si potrebbe ricevere una scossa elettrica. Le riparazioni o la manutenzione devono essere eseguite solo da personale qualificato.
5. Non esporlo a fonti di calore, acqua, umidità o luce solare diretta!
6. L'unità non è resistente all'acqua. In caso di penetrazione di copri estranei o di acqua all'interno dell'unità, sussiste il pericolo di incendio o di scossa elettrica. In caso di penetrazione di corpi estranei o di acqua all'interno dell'unità, interrompere immediatamente l'utilizzo.
7. Effettuare la carica solamente con l'adattatore fornito in dotazione. L'alimentatore a inserimento diretto è utilizzato come dispositivo di collegamento e deve rimanere facilmente azionabile. Verificare che intorno alla presa di corrente vi sia spazio a sufficienza per consentire un accesso agevole.
8. Evitare l'uso di accessori non originali insieme al prodotto in quanto essi potrebbero compromettere il suo corretto funzionamento.

### **Denver A/S si riserva il diritto di apportare correzioni a eventuali errori di stampa**

Denver A/S non potrà essere ritenuta responsabile di eventuali errori tecnici o tipografici e si riserva il diritto di apportare modifiche al prodotto e ai manuali senza preavviso. Nel caso in cui si riscontrino imprecisioni o omissioni, invitiamo l'utente a informarci all'indirizzo riportato sul retro della copertina.

## 1 Panoramica



1. Accesso al sottomenu 1. Consente di selezionare l'opzione visualizzata in basso a sinistra sullo schermo e di confermare la selezione.
2. Consente di rispondere o di avviare una chiamata; in standby: premere per aprire il registro chiamate.
3. Tasto di chiamata rapida M1/M2.
4. Premere a lungo per chiamare la segreteria telefonica.
5. Pulsanti numerici e alfabetici.
6. Tasto asterisco.
7. Tasti su/giù. Utilizzare i tasti per navigare nei menu.
8. Accesso al sottomenu 2. Consente di selezionare l'opzione visualizzata in basso a destra sullo schermo.
9. Tenere premuto per l'accensione o lo spegnimento; premere per terminare una chiamata; nei menu: premere per uscire.
10. Fotocamera.
11. Utilizzare il tasto per passare dai metodi di inserimento abc, ABC, Abc e 123. Tenere premuto questo tasto per passare dalla modalità squillo a alla modalità silenzioso.
12. Tenere premuto il pulsante per accendere o spegnere la torcia.
13. Controlli del volume.
14. Pulsante di emergenza.

## 2. Configurazione del telefono

Rimuovere il coperchio posteriore del telefono. L'apertura è situata nell'angolo inferiore sinistro. Per sollevare il coperchio è possibile utilizzare l'unghia.



Inserire la scheda o le schede SIM nel supporto come indicato di seguito, con il chip rivolto verso il basso. Le schede SIM non sono incluse. Le schede SIM e il punto di contatto si danneggiano facilmente per via di graffi e piegature. Prestare attenzione.

SIM : SIM nano



Questo passaggio è facoltativo ed è necessario solamente per la memorizzazione di immagini, video o altri file multimediali. Inserire una scheda microSD (max 32 GB) nell'apposito slot come mostrato di seguito con i contatti dorati rivolti verso il basso. La scheda microSD non è inclusa.

Inserire la batteria nell'apposita sede.



Ricollocare il coperchio posteriore. Viene udito un clic una volta montato.

Prima di iniziare a utilizzare il telefono, caricare la batteria con l'adattatore di alimentazione fornito in dotazione per almeno 4 ore.

(È possibile utilizzare l'adattatore per la ricarica diretta o collegarlo al caricabatterie da tavolo.)



### **3. Impostazioni SOS**

Leggere attentamente le istruzioni e impostare la funzione di emergenza in base alle proprie esigenze. È possibile salvare fino a cinque contatti di emergenza (familiari, amici e autorità ufficiali).

In caso di emergenza, tenere premuto il pulsante di emergenza sul retro del telefono.

I cinque numeri preimpostati verranno composti automaticamente nell'ordine in cui sono stati salvati. Nel caso in cui non si riesca a contattare il primo numero, verrà composto automaticamente il secondo. Nel caso in cui non si riesca a contattare il secondo numero, verrà composto automaticamente il terzo e così via. (Il telefono tenterà di contattare l'elenco dei cinque numeri per un massimo di tre volte).

Contemporaneamente a ogni chiamata di emergenza, verrà inviato un messaggio di testo (SMS) al contatto.

Durante la chiamata di emergenza, viene emesso un segnale acustico continuo per avvisare chiunque si trovi nelle vicinanze e la persona chiamata.

### **4. Reset generale**

Qui è possibile ripristinare tutte le impostazioni di fabbrica del telefono (codice telefono predefinito di fabbrica: 1234).

**Adattatore CA:**

Identificativo del modello: DCS37-0500550

Tensione in ingresso: 100-240 V CA

Frequenza CA in ingresso:50HZ

Tensione in uscita: 5 V CC

Corrente in uscita: 0,55 A

Potenza in uscita: 2,75 W

Rendimento medio in modalità attiva: 70,35%

Consumo energetico senza carico: 0,075 W

Nome del produttore: SHENZHEN EAST SUN ELECTRONIC CO.,LTD

Marchio, numero di iscrizione nel registro delle imprese:

91440300770306495Y

Indirizzo: Building B, No.88, Xingye Road One, Fenghuang First  
Industrial Park, Fuyong Sub-district, Baoan District,  
Shenzhen City, Guangdong Province, P.R.China

**Avvertenza!**

- Batteria al litio all'interno!
- Non cercare di aprire il prodotto!
- Non esporlo a fonti di calore, acqua, umidità o luce solare diretta!
- Ricaricare il prodotto solamente con il caricabatterie originale fornito in dotazione!

**Intervallo di frequenze operative:**

Bluetooth: 2402 - 2480 MHz

FM: 87,5 - 108 MHz

GSM (900): 890,2 - 914,8 MHz

DCS (1800): 1710,2 - 1784,8 MHz

WCDMA Band 1:1920-1980MHz

WCDMA Band 8:880-915MHz

LTE Band 1:1920-1980MHz

LTE Band 3:1710-1785MHz

LTE Band 7:2500-2570MHz

LTE Band8:880-915MHz

LTE Band 20:832-862MHz

Potenza massima in uscita: <8,32 W

DENVER A/S

Omega 5A, Soeften

DK-8382 Hinnerup

Danimarca

[www.facebook.com/denver.eu](http://www.facebook.com/denver.eu)

Nota: tutti i prodotti sono soggetti a modifiche senza preavviso. Ci riserviamo il diritto di correggere errori e omissioni nel manuale.

TUTTI I DIRITTI RISERVATI, COPYRIGHT DENVER A/S

 denver

denver.eu



Le apparecchiature elettriche ed elettroniche e le batterie incluse contengono materiali, componenti e sostanze che possono essere pericolosi per la salute e per l'ambiente nel caso in cui il materiale di scarto (apparecchiature elettriche ed elettroniche e batterie) non venga gestito correttamente.

Gli apparati elettrici ed elettronici e le batterie sono contrassegnati con il simbolo del cestino barrato mostrato sopra. Questo simbolo indica che le apparecchiature elettriche ed elettroniche e le batterie non devono essere smaltite con gli altri rifiuti domestici, ma separatamente.

È importante inviare le batterie usate alle strutture appropriate e predisposte. In questo modo si ha la garanzia che le batterie verranno riciclate in conformità alla normativa senza danneggiare l'ambiente.

Per le apparecchiature elettriche ed elettroniche e le batterie, tutte le città hanno stabilito dei sistemi di smaltimento che prevedono il conferimento gratuito presso le stazioni di riciclaggio oppure di raccolta porta a porta. Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'ufficio tecnico municipale.

Con la presente, Denver A/S dichiara che il tipo di apparecchiatura radio BAS-24600L è conforme alla direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità EU è disponibile al seguente indirizzo Internet: [denver.eu](http://denver.eu) quindi fare clic sull'icona di ricerca nella parte superiore del sito Web. Scrivere il numero di modello: BAS-24600L. A questo punto accedere alla pagina del prodotto: la direttiva RED si trova nella sezione download/altri download.

# Contact

## Nordics

Headquarter  
Denver A/S  
Omega 5A, Soeften  
DK-8382 Hinnerup  
Denmark

**Phone: +45 86 22 61 00**  
(Push "1" for support)

E-Mail  
For technical questions, please write to:  
[support.hq@denver.eu](mailto:support.hq@denver.eu)

For all other questions please write to:  
[contact.hq@denver.eu](mailto:contact.hq@denver.eu)

## Benelux

---

DENVER BENELUX B.V.  
Barwoutswaard 13C+D  
3449 HE Woerden  
The Netherlands

**Phone: 0900-3437623**

**E-Mail: [support.nl@denver.eu](mailto:support.nl@denver.eu)**

## Spain/portugal

---

DENVER SPAIN S.A  
Ronda Augustes y Louis Lumiere,  
nº 23 – nave 16  
Parque Tecnológico  
46980 PATERNA  
Valencia (Spain)

Spain  
**Phone: +34 960 046 883**  
**Mail: [support.es@denver.eu](mailto:support.es@denver.eu)**

Portugal:  
**Phone: +35 1255 240 294**  
**E-Mail: [denver.servic e@satfiel.com](mailto:denver.servic e@satfiel.com)**

## Germny

Denver Germany GmbH Service  
Max-Emanuel-Str. 4  
94036 Passau

**Phone: +49 851 379 369 40**

**E-Mail**  
**[support.de@denver.eu](mailto:support.de@denver.eu)**

Fairfixx GmbH  
Repair and service  
Rudolf-Diesel-Str. 3 TOR 2  
53859 Niederkassel

(for TV, E-Mobility/Hoverboards/  
Balanceboards,  
Smartphones & Tablets)

**Tel.: +49 851 379 369 69**  
**E-Mail: [denver@fairfixx.de](mailto:denver@fairfixx.de)**

## Austria

---

Lurf Premium Service GmbH  
Deutschstrasse 1  
1230 Wien

Phone +43 1 904 3085  
E-Mail: [denver@lurfservice.at](mailto:denver@lurfservice.at)

If your country is not listed above,  
please write an email to  
**[support@denver.eu](mailto:support@denver.eu)**

---



DENVER A/S  
Omega 5A, Soeften  
DK-8382 Hinnerup  
Denmark

[denver.eu](http://denver.eu)  
[facebook.com/denver.eu](https://facebook.com/denver.eu)