

 <p><b>SAC-307</b> denver.eu 03/2024</p> <p>  </p>	<h3>SIKKERHETSADVARSLER</h3> <ol style="list-style-type: none"> <li>Dette apparatet er ikke beregnet på å brukes av barn mellom 0 og 8 år. Dette apparatet kan brukes av barn fra 8 år og oppover. Barn skal ikke leke med apparatet. Rengjøring og vedlikehold skal ikke utføres av barn.</li> <li>For ytterligere beskyttelse anbefales det å installere en jordfeilbryter (RCD) med en nominell jordfeilstørrelse som ikke overstiger 30 mA i den elektriske kretsen. Spør installatøren om råd.</li> <li>Hvis strømledningen er skadet, bør den skiftes ut av produsenten, vedlikeholdsavdelingen eller lignende fagfolk for å unngå risiko.</li> <li>Dette apparatet er ikke beregnet på å betjenes ved hjelp av en ekstern timer eller et separat fjernkontrollsysteem.</li> <li>Det må kun brukes riktig kontakt.</li> <li>Ikke bruk tilbehør som ikke er anbefalt eller levert for dette produktet.</li> <li>Koble apparatet fra strømforsyningen hvis det fortles uten tilsyn og før montering, demontering eller rengjøring.</li> <li>Ikke stikk gjennomstikker inn i ventilasjons- eller utblåsningsåpninger, da dette kan skade produktet og føre tilkvarer elektrisk støt eller brann.</li> <li>Ikke bruk apparatet med et deksel på, da dette kan føre til overoppheeting og skade på motoren.</li> <li>Ikke tilsett kjemikalier eller metalholdige ingredienser i vanntanken. Disse stoffene er farlige og kan forårsake problemer.</li> </ol> <p>NOR 1</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Ikke utsett spedbarn, eldre eller funksjonshemmede for viften over lengre tid.</li> <li>Ikke trekk ut støpelet når du har våte hender.</li> </ol> <p>NOR 2</p>	<h3>HVORDAN BRUKES</h3> <h4>MONTERING AV LUFTKJØLEREN</h4> <ol style="list-style-type: none"> <li>Forsiktig ut emballasjen og pass på at du ikke skader plastdelen med saks eller kniv.</li> <li>Montering av hjulene: Sett de 4 hjulene inn i hullene i bunnen av luftkjøleren. Skyv hjulene godt inn i luftkjølerhuset.</li> <li>Plasser enheten på et stabilt og jevnt underlag, på avstand fra varmemstrålingskilder og åpen ild.</li> <li>Fyll på vann: Loft lokket fra toppen og fyll på vann. Vannbeholderen kan ikke trekkes ut.</li> </ol> <h4>BRUK AV LUFTKJØLEREN</h4> <p>Sett støpelet inn i stikkontakten. Strømindikatoren avgir en pipelyd, og luftkjøleren skifter til standby-posisjon. Enhets funksjoner kan styres ved hjelp av kontrollpanelet eller fjernkontrollen.</p> <p>     </p> <p><b>ON/OFF:</b> Trykk på "ON/OFF"-knappen på kontrollpanelet eller trykk på ON/OFF-knappen på fjernkontrollen for å slå enheten PÅ. Apparatet starter med lav hastighet og normal vind. For å gå tilbake til standby-posisjon trykker du bare på ON/OFF-knappen på kontrollpanelet eller fjernkontrollen.</p> <p><b>Hastighet:</b> Vindhastigheten kan justeres i 3 nivåer (lav-middels-høy) ved å trykke på "Speed"-knappen.</p> <p>NOR 3</p>
<p>Hver gang du trykker på "Speed"-knappen, vil en indikator lyse for å indikere hastighetsnivået.</p> <p><b>Vind:</b> Trykk på "Wind"-knappen for å velge vindtype. Hver gang du trykker på denne knappen, lyser en indikator på skjermen for å indikere hvilken type vind det er. Du kan velge mellom 3 typer vind: Normal, natur eller svøn.</p> <p><b>Timer:</b> Trykk på "Timer"-knappen for å stille inn viften driftstid til mellom 1-7 timer, slik at enheten går i standby etter den forhåndsinnstilte tiden. Hver gang du trykker på knappen, øker timeren med en time, og tidsindikatoren lyser på skjermen. Hvis du vil avbryte timeren, trykker du bare på knappen til indikatoren er slukket.</p> <p><b>Swing:</b> Trykk på "Swing"-knappen, og swing-indikatoren lyser. Luftreguleringsbladene aktiveres, noe som sørger luftstrømmen til venstre og høyre. Trykk på knappen igjen for å stoppe svingen. Kontrollbladene som sørger luftstrømmen opp og ned, må stilles inn manuelt.</p> <p><b>Kjøler:</b> Trykk på "Cooler"-knappen for å aktivere luftkjølefunksjonen. Vannpumpen henter vann fra tanken og heller det på kjøleputen. Kjøleputen absorberer vannet, og den fordampeide luften blåses ut ved hjelp av viften. Den kjølige brisen fra kjøleren senker temperaturen og skaper en avslappende kjøleeffekt.</p> <p><b>VIKTIG:</b> Det må alltid være vann i vanntanken når du bruker kjølefunksjonen for å unngå skader på vannpumpen.</p> <p>NOR 4</p>	<p><b>Betjening av vanntanken</b></p> <p>Kontroller vannnivået i tanken ofte. Forsikre deg om at vannnivået ikke er under "MIN"-merket på vanntanken. Slå av apparatet og trekk ut støpelet før du fyller på vann.</p> <p>Hvis apparatet ikke skal brukes over lengre tid, anbefales det at du tömmer vanntanken ved hjelp av avløpet på baksiden av apparatet.</p> <p><b>Bruk av isboksen</b></p> <p>Før å øke kjøleeffekten til viften kan du bruke isboksen som følger med apparatet. Før du bruker dem, må du plassere dem i fryserommet i kjøleskapet i noen timer. Plasser dem deretter i den store delen av tanken og fyll på vann til "MAX"-nivået. Bruk av isboksen vil senke temperaturen i luftstrømmen, noe som gir en mer effektiv kjøleeffekt.</p> <p><b>Fjernkontroll:</b> Bruker et CR2025 knappcellbatteri. Før bruk må du ta ut kortet som er satt inn i bunnen av fjernkontrollen.</p> <p><b>KOBLE APPARATET TIL WIFI</b></p> <p><b>Metode A:</b> Nedlasting av APP-er fra Internett</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Apne "APP Store" på mobilitetelefonen din.</li> <li>Skriv inn "TUV-A smart" og klikk på Søk.</li> <li>Klikk for å laste ned og starte nedlastingen og installasjonen;</li> </ol> <p><b>Metode B:</b> Skann QR-koden</p> <p>NOR 5</p>	<p>1. Apne telefonen og skann QR-koden nedenfor</p> <p></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Klikk på Apne fra nettsleseren;</li> <li>Klikk for å laste ned og installere;</li> </ol> <p>Trykk og hold inne av/på-knappen på enheten i 3 sekunder, og ikonet  på skjermen blinker, noe som indikerer at WiFi er aktignet. Apne TUV-A-appen, klikk på Legg til enhet og koble til SAC-307. Når tilkoblingen er vellykket, slutter ikonet å blinke.</p> <p><b>VEDLIKEHOLD OG RENGJØRING</b></p> <p>Etter lang tids bruk kan støv som har samlet seg i støvfilteret eller kjøleputen påvirke luftstrømmen. Det anbefales derfor å rengjøre viften regelmessig. Følg trinnene nedenfor for å rengjøre enheten.</p> <p>Slå av strømmen og trekk ut støpelet før rengjøring og vedlikehold.</p> <p><b>STØVFILTER</b></p> <p>Før å fjerne støvfilteret må du først fjerne skruen, og deretter trykke på låsene med begge hender og trekke dem ut. Bruk et nøytralt rengjøringsmiddel og en børste til å fjerne støv og smuss fra filteret. For å skifte ut det rene filteret setter du først den nedre delen av filteret på plass og skyver deretter den øvre delen på plass til den klikker på plass.</p> <p>KJØLEPLATE</p> <p>NOR 6</p>	<p>Når du har fjernet støvfilteret, ser du kjøleputen. Trykk på låsen i midten og trekk puten forsiktig ut. Bruk en ren eller myk børste til å fjerne støv og smuss fra puten. Skyll med vann om nødvendig, og la den tørke i friluft. Bruk aldri kjemiske rengjøringsmidler som kan skade kabinettet. Sørg for at enheten er tørr før bruk.</p> <p><b>UTVENTIG RENGJØRING</b></p> <p>Rengjør viften utvendig med en myk, fuktig klut, unntatt kontrollpanelet. Bruk aldri sterke rengjøringsmidler som kan skade kabinettet. Sørg for at enheten er tørr før bruk.</p> <p><b>Forsiktig:</b> La aldri vann komme i kontakt med kontrollpanelet. Rengjør det alltid med en myk, tørr klut.</p> <p>NOR 7</p>
<p>Vennligst merk at vi kan gjøre endringer på alle våre produkter uten varsel. Vi tar forbehold om eventuelle feil og mangler i denne manuelen.</p> <p><b>MED ENERETT, OPPHAVSRETT DENVER A/S</b></p> <p> denver.eu</p> <p></p> <p><b>Elektrisk og elektronisk utstyr og batterier</b> inneholder materialer, komponenter og stoffer som kan være farlige for helse og miljø hvis avfallet (kasserte elektriske og elektroniske produkter og batterier) ikke håndteres riktig.</p> <p><b>Elektrisk og elektronisk utstyr og batterier</b> er merket med en søppelbøtte med kryss over, som viser overfor. Dette symbolet betyr at elektrisk og elektronisk utstyr og batterier ikke må kastes sammen med annet husholdningsavfall, men skal avhendes separat.</p> <p>Det er viktig at du som sluttbruker kvitter deg med dine brukte batterier på en korrett måte. På denne måten kan du være sikker på at batteriene blir resirkulert i henhold til lovverket, og ikke skader miljøet.</p> <p>NOR 8</p>	<p>All byer har egne systemer for avfallshåndtering. Elektrisk og elektronisk utstyr og batterier kan enten leveres inn i miljøtiliggjøringssentraler eller bli hentet direkte fra husholdningene. Du kan få mer informasjon fra de lokale myndighetene i byen din.</p> <p>Herved erklærer Denver A/S at radioutstyrstypen SAC-307 er i overensstemmelse med direktiv 2014/35/EU. EU-overensstemmelseserklæringens fulle tekst kan man finne på følgende internettadresse: denver.eu, og klikk deretter på sekkonet øverst på nettsiden. Ta inn modellnummeret: SAC-307. Gå deretter til produktensiden, så finner du RED-direktivet under nedlastinger/andre nedlastinger.</p> <p><b>Operativt frekvensområde:</b> 2.4 GHz ISM Band</p> <p><b>Maks. utgangseffekt:</b> 80W</p> <p><b>DENVER A/S</b></p> <p>Omega SA, Softefen</p> <p>DK-8382 Hinnerup</p> <p>Danmark</p> <p><a href="http://www.facebook.com/denver.eu">www.facebook.com/denver.eu</a></p> <p>NOR 9</p>	<p><b>Contact</b></p> <p><b>Nordics</b></p> <p><b>Germany</b></p> <p>Denver Germany GmbH Service Hedderupvej 10 DK-8382 Hinnerup Denmark</p> <p>Phone: +45 86 37 39 40 (from ITT to support)</p> <p>E-Mail: <a href="mailto:support@denver.eu">support@denver.eu</a></p> <p><b>Austria</b></p> <p>Luf Premium Service GmbH Hedderupvej 10 DK-8382 Hinnerup</p> <p>Phone: +43 1 904 000 E-Mail: <a href="mailto:support@lufservice.at">support@lufservice.at</a></p> <p>If your country is not listed above, please contact <a href="mailto:support@denver.eu">support@denver.eu</a></p> <p><b>Spain/Portugal</b></p> <p><b>Denver BENELUX B.V.</b></p> <p>Benedixlaan 18-D 9000 Gent Belgium</p> <p>The Netherlands</p> <p>Phone: 0900-343703</p> <p>E-Mail: <a href="mailto:support@denver.eu">support@denver.eu</a></p> <p><b>Storbritannia</b></p> <p>Denver UK Ltd. Omega SA, Softefen DK-8382 Hinnerup Danmark</p> <p>Phone: +44 1628 666 883 Mail: <a href="mailto:support@denver.eu">support@denver.eu</a></p> <p><b>Italia</b></p> <p>Denver Italia Srl Phone: +39 030 240 294 E-Mail: <a href="mailto:denver.servizioclienti@it">denver.servizioclienti@it</a></p> <p><b>P&amp;P</b></p> <p> denver.eu</p> <p></p> <p>NOR 10</p>	