

Voorzorgsmaatregelen voor de veiligheid

Lees de veiligheidsmaatregelen zorgvuldig door voordat u het product voor de eerste keer gebruikt en bewaar de instructies voor toekomstig gebruik.

1. Dit apparaat is geen speelgoed. Houd het buiten bereik van kinderen.
2. Houd het product uit de buurt van kinderen en huisdieren, zodat zij er niet aan zullen kauwen of zullen inslikken
3. Gebruik nooit oude en nieuwe batterijen of verschillende soorten batterijen samen. Verwijder de batterijen als u het apparaat langere tijd niet gebruikt. Controleer de polariteit (+/-) van de batterijen wanneer u ze in het product plaatst. Verkeerde plaatsing kan een explosie veroorzaken. Batterijen zijn niet inbegrepen.

4. De bedrijfs- en opslagtemperatuur van het product ligt tussen -20 en +40°C. Hogere en lagere temperaturen kunnen de werking aantasten.
5. Open het product nooit. Elektrische onderdelen aanraken, kan leiden tot een elektrische schok. Reparaties of onderhoud mogen alleen worden uitgevoerd door gekwalificeerd personeel.
6. Niet blootstellen aan hitte of direct zonlicht!
7. Gebruik geen niet-originele accessoires samen met het apparaat, aangezien dit de werking van het apparaat kan verstoren.

Productinleiding

Enkele tips vóór gebruik

- ◆ **Als u een rode flits ziet wanneer u foto's neemt, zet de schakelaar dan van "TEST" op "ON".**
- ◆ **Nadat u de schakelaar van "TEST" op "ON" zet, ziet u een aftelling van 15 seconden alvorens het scherm wordt uitgeschakeld. Dit is volkomen normaal. U kunt voor de camera lopen om te zien of deze foto's en video's maakt.**
- ◆ **Dompel de camera niet onder in water.**
- ◆ **De camera kan werken bij temperaturen onder -20°C, maar houd deze ver genoeg uit de buurt van warmtebronnen om de batterijen te beschermen.**
- ◆ **Het gebruik van alkalinebatterijen wordt aanbevolen daar deze in staat zijn de camera van voldoende en stabiele stroom te voorzien.**
- ◆ **Gebruik geen oude en nieuwe batterijen door elkaar.**

- ◆ Als een DC 6 V voedingsadapter wordt gebruikt om de camera van stroom te voorzien, zorg er dan voor dat er geen batterijen in de camera geplaatst zijn om overladen van de batterijen te voorkomen.





◀ **Bevestigingsband**

USB-kabel ▶



2. Specificaties

| | |
|----------------------------------|----------------------------------|
| Fotoresolutie | 50/36/24/20/16/12/8/5/ 3/1MP |
| Videoresolutie | 4K/2,7K/1080p/720p/ 480p |
| Detectiehoek | Tot 120° |
| Detectiebereik | 20 meter |
| Golflengte led vulverlichting | 940 nm (lage gloed) |
| Sluittijd | 0,2 s - 0,5 s |
| Beschermingsgraad tegen vocht | IP65 |
| Werktemperatuur | -20 tot +40°C |
| Type geheugenkaart | MicroSD-kaart tot 256GB (C10) |
| Type voeding | Batterij/extern |
| Type batterij | AA-batterij |
| Werkspanning | 6 V |
| Externe voeding | DC 6V (niet inbegrepen) |
| Stand-by-tijd | Tot 6 maanden |
| Fotoformaat | JPEG |
| Video-indeling | AVI |
| Schermgrootte | 2,0 inch |
| Afmetingen | 135 x 90 x 76 mm |
| Gewicht | 0,38 kg |

3. Menufuncties

| | | |
|--------------------------------|---|---|
| Modus | Selecteer de werkmodus die u nodig heeft | Foto's (standaard) Video's Foto's & video's |
| Fotoresolutie | Selecteer een andere fotoresolutie | 50/36/24/20/16/ 12/8/5/3/1MP |
| Foto Serie | U kunt het aantal foto's instellen wanneer de camera is geactiveerd | 1 foto (standaard) 2 foto's in serie 3 foto's in serie 10 foto's in serie |
| Videoresolutie | Selecteer een andere videoresolutie | 3840 x 2160p 2688 x 1520p 1920 x 1080p 1280 x 720p 848 x 480p 720 x 480p 640 x 480p |
| Videolengte | U kunt de lengte van de video kiezen | 3 seconden tot 10 minuten |
| Audio-opname | Stel in of u wilt dat de camera geluid opneemt | Aan (standaard) Uit |
| Opnamevertraging | De tijdsinterval tussen elke trigger ⁽¹⁾ | 5 seconden (standaard) tot max. 60 minuten. |
| Zijwaartse bewegingssensoren | Schakel de zijwaartse bewegingssensoren aan/uit | Aan/Uit |
| Gevoeligheid bewegingssensoren | U kunt de gevoeligheid van de bewegingsdetectiesensor aanpassen. | Laag Midden (standaard) Hoog |
| Doelopnametijd ⁽²⁾ | Stel de camera in om met bepaalde intervallen op te nemen | Aan (om het interval in te stellen) Uit (standaard) |
| Tijdsverloop | Stel de tijdsverloopmodus en de lengte van het tijdsverloop in. | Aan/uit (standaard) |

| | | |
|-------------------------|---|--|
| Taal | Kies een andere schermtaal | Engels/Duits/Deens/Fins/ Zweeds/Spaans/Frans/ Italiaans/Nederlands/ Pools/Portugees/Noors/ Kroatisch |
| Eindeloos opnemen | Als de modus Eindeloos opnemen is ingeschakeld, stopt de camera niet met opnemen als de geheugenkaart vol is, maar worden de oudste video's of foto's gewist om continu te kunnen blijven opnemen | Aan Uit (standaard) |
| Tijd en datum | Om tijd en datum in te stellen. U kunt ook het tijdformaat kiezen (24 uur of 12 uur) en het datumformaat (dd/mm/jjjj, jjjj/mm/dd of mm/dd/jjjj) | Datum/tijd instellen Tijdsindeling Datumnotatie |
| Fotostempel | Om te kiezen of er tijd en datum op de foto komen te staan. | Tijd en datum (standaard) Datum uit |
| Wachtwoordbeveiliging | Stel een wachtwoord in om uw camera te beveiligen | Aan Uit (standaard) |
| Formateer geheugenkaart | Wees voorzichtig! U verliest alle gegevens op de geheugenkaart wanneer u deze formateert. | Ja Nee (standaard) |
| Serienummer | Om het serienummer van de camera in te stellen ⁽³⁾ | Aan Uit (standaard) |
| Reset instellingen | Reset alle instellingen naar de oorspronkelijke instellingen | Ja Nee (standaard) |

- (1) Wij stellen bijvoorbeeld de videolengte in op 1 minuut en de opnamevertraging op 30 seconden. Wanneer de camera een dier detecteert, begint deze een video van 1 minuut op te nemen. De camera zal echter niet continu detecteren. Als de video klaar is, zal de camera niet meteen detecteren. Om de batterij te sparen, wordt 30 seconden na het einde van de video opnieuw een detectie uitgevoerd.
- (2) Om de functie “Doelopnametijd” te gebruiken, moet u de functie “Tijdsverloop” al hebben ingeschakeld en de lengte van het tijdsverloop hebben ingesteld.
- (3) Als u meerdere camera’s tegelijk gebruikt en u wilt herkennen welke camera welke foto’s en video’s heeft gemaakt, kan het instellen van een serienummer u helpen. Het serienummer staat rechtsonder op de foto’s of video’s.

Veel gestelde vragen

1. Ik kan mijn camera niet inschakelen!

- ✓ Controleer of de batterijen opgeladen zijn.
- ✓ Controleer of de polariteit van de batterijen correct zijn.
- ✓ Verwijder de batterijen en plaats deze opnieuw.

2. Mijn camera neemt geen foto's of video's op!

- ✓ Controleer of de microSD-kaart van Klasse 10 is.
- ✓ Controleer of de microSD-kaart normaal werkt op andere apparaten.
- ✓ Formateer de microSD-kaart.

3. De camera detecteert niets!

- ✓ Zorg dat de camera zich niet achter glas bevindt;
- ✓ Controleer de instellingen in het menu om de *detectieafstand en de detectiegevoeligheid van de camera aan te passen en probeer het vervolgens opnieuw.*

4. Waarom neemt de camera 's nachts niet op, maar werkt deze overdag wel goed?

- ✓ Controleer het batterijniveau van de camera. Als de batterij bijna leeg is (< 1/3 van de volle capaciteit), wordt de nachtzichtfunctie automatisch uitgeschakeld. Vervang de batterijen om de nachtzichtfunctie te herstellen.

5. **Mijn “Doelopnametijd”-functie werkt niet!**
✓ Controleer of u ook de functie “Tijdsverloop” heeft ingeschakeld en stel de duur van het tijdsverloop in.

Opmerking - Alle producten zijn onderworpen aan wijzigingen zonder enige aankondiging. Fouten en omissies in de gebruiksaanwijzing voorbehouden.

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN,
AUTEURSRECHT DENVER A/S



denver.eu



Elektrische en elektronische apparatuur bevat materialen, componenten en stoffen die schadelijk kunnen zijn voor uw gezondheid en het milieu, als de afvalproducten (afgedankte elektrische en elektronische apparatuur) niet correct worden verwerkt.

Elektrische en elektronische apparatuur is gemarkeerd met het doorgekruiste vuilnisbaksymbool, zoals hierboven afgebeeld. Dit symbool betekent dat elektrische en elektronische apparatuur niet mag worden afgevoerd met ander huishoudelijk afval, maar afzonderlijk moet worden afgevoerd.

Alle plaatsen hebben specifieke inzamelpunten, waar elektrische of elektronische apparatuur kosteloos kan worden ingeleverd bij recyclestations of andere inzamellocaties. In bepaalde gevallen kan het afval ook aan huis worden opgehaald. Aanvullende informatie kan worden verkregen bij de technische afdeling van uw gemeente.

DENVER A/S

Omega 5A, Soeften

DK-8382 Hinnerup

Denemarken

www.facebook.com/denver.eu