

Informação de Segurança

Leia atentamente as instruções de segurança antes de utilizar o produto pela primeira vez e guarde-as para referência futura.

1. Advertência: Este produto inclui uma bateria de íões de lítio.
2. Mantenha o produto fora do alcance das crianças e de animais de estimação, para evitar ingestão ou que roam.
3. A temperatura de funcionamento é entre 0 graus Celsius e 45 graus Celsius e a temperatura de armazenamento é entre -30 graus Celsius e 65 graus Celsius. Abaixo e acima destas temperaturas poderá afetar a função.
4. Nunca abra o produto. Tocar nas partes elétricas no interior poderá causar choque elétrico. As reparações ou manutenções apenas devem ser realizadas por pessoal qualificado.
5. Não expor a calor, água, humidade ou luz solar direta!
6. A unidade não é à prova de água, a não ser que esteja a usar a caixa transparente à prova de água. A caixa é à prova de água até 30 metros.
7. Se entrar água ou objetos estranhos na unidade, poderá resultar em fogo ou choque elétrico. Se entrar água ou um objeto estranho na unidade, pare imediatamente de a usar.
8. Carregue apenas com o cabo USB fornecido.
9. Não utilize acessórios não originais com o produto, pois poderá afetar o funcionamento normal do produto.





Começar a usar ▼

1. Carregar a bateria de lítio incorporada

Ligar a câmara ao computador para carregar. Neste momento, o indicador de carregamento ficará vermelho e apagará depois de carregar. Geralmente, o carregamento da bateria demora 2-4 horas.

2. Usar o cartão de memória

2.1. Empurrar o cartão Micro SD para a ranhura até encaixar de acordo com as instruções no texto impresso na parte côncava da ranhura para cartões de memória.

2.2. Para retirar o cartão Micro SD, premir a ponta do mesmo ligeiramente para dentro para sair.

Tenha em atenção: Os cartões UHS (velocidade ultra alta) não funcionam, uma vez que não são 100% compatíveis com regressão

Nota: Não existe uma unidade de memória incorporada na câmara, pelo que deve certificar que insere um cartão de memória na mesma antes de a usar (recomenda-se usare um cartão Micro SD da melhor qualidade).

3. Ligar/desligar

3.1 Ligar: Premir a tecla Alimentação durante 3 segundos para ligar o ecrã e iniciar a câmara.



3.2. Desligar: Premir a tecla Alimentação durante 3 segundos quando a câmara estiver no estado inativo para a desligar.

3.3. Desligar quando a câmara não tiver carga. Quando a quantidade de carga da bateria for muito reduzida, será apresentado um ícone de 🔋 no ecrã LCD, a solicitar que a carregue.

4. Modo de gravação de vídeo

Depois de ligar a unidade, a câmara de vídeo entrará directamente no modo de gravação de vídeo e no modo de pré-visualização. Premir a tecla do Obturador para iniciar a gravação de vídeo. Premir novamente para parar a gravação. Se o cartão de memória estiver cheio ou a quantidade de carga for reduzida, também parará de gravar.

5. Tirar fotografias

Depois de ligar, pressione a tecla liga / desliga para entrar no modo de disparo e, no estado de visualização, pressione a tecla do obturador para tirar uma foto.

Parâmetros técnicos ▼

Ecrã LCD	Ecrã LCD 2.0"
Objetiva	Grande angular 90°
Resolução de vídeo	1280*720p@30fps Interpolada 640*480@30fps
Resolução da foto	5M Interpolada/3M Interpolada/ 2M Interpolada/1.3M/VGA,JPG
Armazenamento	Cartao micro SD ate 32 gb (nao incl)
Freqüência da Fonte Óptica	50Hz / 60Hz
Porta USB	USB 2.0
Fonte de alimentação	Bateria de lítio externa de 3,7 V recarregável
Requisitos de sistema operativo	Windows XP/Vista/7/8, Mac 10.8

Tome nota - Todos os produtos estão sujeitos a alteração sem aviso prévio. Aceitamos reservas quanto a erros e omissões no manual.

TODOS OS DIREITOS RESERVADOS, COPYRIGHT DENVER A/S



Equipamentos elétricos e eletrônicos, bem como as baterias incluídas, contêm materiais, componentes e substâncias que podem ser perigosos para a sua saúde e para o meio ambiente, caso o material usado (equipamentos elétricos e eletrônicos deitados fora, incluindo baterias) não sejam eliminados corretamente.

O equipamento elétrico e eletrônico e as baterias estão marcados com o símbolo de caixote de lixo com uma cruz, como apresentado em cima. Este símbolo significa que os equipamentos elétricos e eletrônicos, bem como as baterias, não devem ser deitados fora em conjunto com o lixo doméstico, mas separadamente.

Como utilizador final, é importante que envie as suas baterias usadas para uma unidade de reciclagem adequada. Assim, certamente as baterias serão recicladas de acordo com a legislação e o meio ambiente não será prejudicado.

Todas as cidades possuem pontos de recolha específicos, onde os equipamentos elétricos e eletrônicos, bem como as baterias, podem ser enviados gratuitamente para estações de reciclagem e outros locais de recolha ou recolhidos na sua própria casa. O departamento técnico da sua cidade disponibiliza informações adicionais em relação a isto.

Pelo presente, a Denver A/S declara que o tipo de equipamento de rádio ACT-321 está em conformidade com a Diretiva 2014/53UE. O texto integral da declaração de conformidade UE está disponível no seguinte endereço de Internet: www.denver.eu e, em seguida, clicar no ÍCONE de pesquisa na linha superior do sítio web. Escrever o número do modelo: ACT-321. Agora, entrar na página do produto e a diretiva relativa aos equipamentos de rádio encontra-se em transferências/outras transferências.

Alcance da frequência de funcionamento: 50-60Hz

Potência de saída máxima: 4.2V 350mAh

DENVER A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Dinamarca
www.facebook.com/denver.eu

Aviso!

- Bateria de lítio no interior!
- Não tentar abrir o produto!
- Não expor a calor, água, humidade ou luz solar direta!