



SAC-307  
denver.eu

03/2024



#### SÄKERHETSVARNINGAR

1. Denna apparat är inte avsedd att användas av barn i åldern 0 till 8 år. Denna apparat kan användas av barn från 8 år och uppåt. Barn får inte leka med apparaten. Rengöring och underhåll får inte utföras av barn.
2. För ytterligare skydd rekommenderas installation av en jordfelsbrytare (RCD) med en nominell jordfelsström som inte överstiger 30 mA i den elektriska kretsen. Fråga din installatör om råd.
3. Om nätsladden är skadad bör den bytas ut av tillverkaren, underhållsavdelningen eller liknande branschpersonal för att undvika risker.
4. Denna apparat är inte avsedd att drivas med hjälp av en extern timer eller ett separat fjärrkontrollsystem.
5. Endast lämplig kontaktdon får användas.
6. Använd inte tillbehör som inte rekommenderas eller tillhandahålls för denna produkt.
7. Koppla bort apparaten från elnätet om den lämnas utan uppsikt och före monterning, demontering eller rengöring.
8. För inte in föremål i ventilations- eller utblåsningsöppningar, eftersom det kan skada produkten och orsaka elektriska stötter eller brand.
9. Använd inte enheten med ett skydd på, eftersom det kan leda till överhettning och motorskador.

SWE 1

10. Tillsätt inte några kemikalier eller metallämnen i vattentanken. Dessa material är farliga och kan orsaka problem.
11. Utsätt inte spädbarn, äldre eller funktionshindrade personer för fläkten under längre tid.
12. Koppla inte ur apparaten om du har våta händer.

SWE 2

#### HUR MAN ANVÄNDER

##### MONTERING AV LUFTKYLAREN

1. Ta försiktigt bort förpackningen och se till att inte skada plastkroppen med sax eller kniv.
2. Monterings av hjulen: För in de 4 hjulen i hålen längst ned på luftkylaren. Tryck fast hjulen ordentligt i luftkylarens stomme.
3. Placera enheten på en stabil och jämn yta, på avstånd från strålande värmekällor och öppen eld.
4. Fyll på med vatten: Lyft locket uppträn och fyll på vatten. Vattentanken kan inte dras ut.

##### DRIFT AV LUFTKYLAREN

Sätt i stickkontakten i eluttaget. Strömindikatorn avger en ljudsignal och luftkylaren växlar till standby-läge. Enhetens funktioner kan styras med hjälp av kontrollpanelen eller fjärrkontrollen.



**ON/OFF.** Tryck på "ON/OFF"-knappen på kontrollpanelen eller tryck på ON/OFF-knappen på fjärrkontrollen för att slå på enheten. Enheten startar med låg hastighet och normal vind. För att växla tillbaka till standby-läget trycker du bara på ON/OFF-knappen på kontrollpanelen eller på fjärrkontrollen.

SWE 3

**Hastighet:** Vindhastigheten kan justeras till 3 nivåer (låg-medium-hög) genom att trycka på "Speed"-knappen. Varje gång du trycker på "Speed"-knappen tänds en indikator som anger hastighetsnivån.

**Vind:** tryck på knappen "Wind" för att välja vindstyr. Varje gång du trycker på knappen tänds en indikator på skärmen som visar vilken typ av vind det är. Det finns 3 typer av vindar att välja mellan: Normal, natur eller sömn.

**Timer:** tryck på "Timer"-knappen för att ställa in fläktens drifttid mellan 1-7 timmar, vilket gör att enheten går i standby efter den förinställda tiden. Varje gång du trycker på knappen ökar timern med en timme och tidsindikatorn tänds på skärmen. För att avbryta timern trycker du bara på knappen tills indikatorn är släckt.

**Swing:** tryck på knappen "Swing", så tänds swing-indikatorn. Luftregleringsbladen aktiveras, vilket sprider luftflödet till vänster och höger. Tryck på knappen igen för att stoppa svängningen. De styrbblad som ansvarar för att rikta luftflödet uppåt och nedåt måste ställas in manuellt.

**Kylare:** Tryck på knappen "Cooler" för att aktivera luftkylningsfunktionen. Vattenpumpen tar vattnet från tanken och håller det på kylplattan. Kylplattan absorberar vattnet och den förångade luften blåses ut med hjälp av fläkten. Den svala brisen från kylaren sänker temperaturen och skapar en avkopplande kyleffekt.

SWE 4

**VIKTIGT:** Det måste alltid finnas vatten i vattentanken när kylarfunktionen används för att undvika skador på vattenpumpen.

##### Drift av vattentanken

Kontrollera vattennivån i tanken ofta. Se till att vattennivån inte ligger under "MIN"-märkingen som finns på vattentanken. Stäng av apparaten och dra ut nätkabeln innan du fyller på vatten.

Om apparaten inte ska användas under en längre tid rekommenderar vi att du tömmer vattentanken med hjälp av avtappningen på apparatens baksida.

##### Använda isboxen

För att öka fläktens kyleffekt kan du använda de isboxar som medföljer enheten. Placera dem i frysfacket i ditt kylskåp i några timmar innan du använder dem. Placera dem sedan i den stora delen av tanken och fyll på vatten till "MAX"-nivån. När du använder isboxarna sjunker temperaturen i luftflödet vilket ger en mer effektiv kyleffekt.

**Fjärrkontroll.** Använder ett CR2025 knappbatteri. Ta bort kortet som sitter i botten av fjärrkontrollen innan du använder den.

##### ANSLUTA APPARATEN TILL WIFI

Metod A: Internet APP nedladdningar

1. Öppna "APP Store" på din mobiltelefon
2. Ange "TUYA smart" och klicka på Sök;

SWE 5

3. Klicka för att hämta och starta nedladdning och installation;

Metod B: Skanna QR-koden

1. Öppna telefonen och skanna QR-koden nedan



2. Klicka på Öppna från webbläsaren;
3. Klicka för att ladda ner och installera;

Håll på/av-knappen på enheten intryckt i 3 sekunder, så blinkar ikonen på displayskärmen, vilket indikerar att WiFi är öppet. Öppna TUYA-appen, klicka på Lägg till enhet och anslut till SAC-307. När anslutningen har lyckats slutar ikonen att blinka.

##### UNDERHÅLL OCH RENGÖRING

Efter en längre tids användning kan damm som samlats i dammfiltret eller kylplattan påverka luftflödet. Vi rekommenderar därför att du rengör fläkten regelbundet. Följ stegen nedan för att rengöra din enhet.

Stäng av strömmen och dra ut nätkabeln före rengöring och underhåll.

##### DAMMFILTRET

För att ta bort dammfiltret, ta först bort skruven, tryck sedan helt enkelt på spårarna med båda händerna och dra ut. Använd ett neutralt

SWE 6

rengöringsmedel och en borste för att rengöra filtret från damm och smuts. För att byta ut det rena filtret, placera först den nedre delen av filtret på plats och tryck sedan den övre delen på plats tills den klickar på plats.

##### KYLPLATTAN

När du har tagit bort dammfiltret ser du kylplattan. Tryck på spårarn i mitten och dra försiktigt ut dynan. Använd en ren eller mjuk borste för att avlägsna damm och smuts från dynan. Skölj med vatten om det behövs och låt torka utomhus. Använd aldrig kemiska rengöringsmedel som kan skada dynan.

##### EXTERN RENGÖRING

Rengör fläktens utsida med en mjuk, fuktig trasa, med undantag för manöverpanelen. Använd aldrig hårda rengöringsmedel som kan skada höjlet. Se till att enheten är torr före användning.

**Varning!** Låt aldrig vatten komma i kontakt med kontrollpanelen. Rengör den alltid med en mjuk, torr trasa.

SWE 7

**Observera - Alla produkter är föremål för ändringar utan föregående meddelande. Vi reserverar oss för eventuella fel och utelämnanden i handboken.**

**ALLA RÄTTIGHETER RESERVERADE, UPPHOVSRÄTT DENVER A/S**



denver.eu



Elektrisk och elektronisk utrustning samt tillhörande batterier innehåller material, komponenter och ämnen som kan vara skadliga för hälsan och miljön om avfallet (kasserad elektrisk och elektronisk utrustning och batterier) inte hanteras korrekt.

Elektrisk och elektronisk utrustning samt batterier är märkta med en symbol i form av en överstruken soptunna såsom syns ovan. Denna symbol visar att elektrisk och elektronisk utrustning samt batterier inte bör slängas tillsammans med annat hushållsavfall. De ska istället slängas separat.

Som slutanvändare är det viktigt att du lämnar in dina använda batterier på en för ändamålet avsedd anläggning. På det viset säkerställer du att batterierna återvinns lagenligt och att de inte skadar miljön.

SWE 8

Alla kommuner har etablerat samlingsställen där elektrisk och elektronisk utrustning samt batterier antingen kan lämnas in kostnadsfritt i återvinningsstationer eller hämtas från hushållen. Vidare information finns att tillgå hos din kommuns tekniska förvaltning.

Härmed försäkras, Denver A/S att denna typ av radioutrustning SAC-307 överensstämmer med direktiv 2014/53/EU. Den fullständiga texten till EU-försäkringen om överensstämmelse finns på följande webbadress: [denver.eu](http://denver.eu) och klicka sedan på sök IKON på toppen av webbplatsen. Ange modellnumret: SAC-307. Öppna produktsidan och Radioutrustningsdirektivet finns under nedladdningar/andra nedladdningar. Frekvensintervall vid användning: 2.4G ISM Band Maximal utgående ström: 80W

##### DENVER A/S

Omega 5A, Soeften

DK-8382 Hinnerup

Danmark

[www.facebook.com/denver.eu](http://www.facebook.com/denver.eu)

SWE 9

#### Contact

##### Nordics

Headquarter  
Denver A/S  
Omega 5A, Soeften  
DK-8382 Hinnerup  
Denmark

Phone: +45 86 22 41 00

Tel: +45 86 22 41 00

E-Mail: [info@denver.eu](mailto:info@denver.eu)

For all other questions please write to: [support@denver.eu](mailto:support@denver.eu)

For all other questions please write to: [denver@denver.eu](mailto:denver@denver.eu)

Benelux

DENVER BENELUX B.V.

Deventerweg 19C-D  
3443 LE Weesp  
The Netherlands

Phone: 0900-347612

E-Mail: [support@denver.eu](mailto:support@denver.eu)

Spain/Portugal

DENVER SPAIN S.A.

Barceloneta 100-10  
08003 Barcelona  
Spain

Phone: +34 93 309 39 89

E-Mail: [denver@denver.eu](mailto:denver@denver.eu)

Germany

Denver Germany GmbH Service

Max-Emmerich-Str. 1

40699 Düsseldorf  
Germany

Phone: +49 89 379 399 40

E-Mail: [support@denver.eu](mailto:support@denver.eu)

República Checa

Repro and service

Božetěchova 21/102 J  
10000 Praha 10  
Czech Republic

For TU, E-Mail: [info@denver.eu](mailto:info@denver.eu)

For TU, E-Mail: [denver@denver.eu](mailto:denver@denver.eu)

Head: +42 2 279 399 89

E-Mail: [denver@denver.eu](mailto:denver@denver.eu)

Aspirita

Leaf-Pharmen Service Center

Dachau-Haus 1

83001 Dachau  
Germany

Phone: +43 1 904 3085

E-Mail: [denver@denver.eu](mailto:denver@denver.eu)

Poland

Polish country is not listed above, please write email to:

[support@denver.eu](mailto:support@denver.eu)

[denver@denver.eu](mailto:denver@denver.eu)



denver.eu

Omega 5A, Soeften

DK-8382 Hinnerup

Danmark

[www.facebook.com/denver.eu](http://www.facebook.com/denver.eu)



PAP