SAC-307

denver.eu

03/2024

SICHERHEITSHINWEISE

1. Dieses Gerät ist nicht für die Verwendung durch Kinder von 0 bis 8 Jahren bestimmt. Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren verwendet werden. Kinder sollten nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Wartung dürfen nicht von Kindern durchgeführt werden.
2. Als zusätzlichen Schutz empfiehlt sich die Installation eines Fehlerstromschutzschalters (RCD) mit einem Nennfehlerstrom von höchstens 30 mA im Stromkreis. Fragen Sie Ihren Installateur um Rat.
3. Wenn das Netzkabel beschädigt ist, sollte es zur Vermeidung von Risiken durch den Hersteller, die Wartungsabteilung oder ähnliche Fachleute ersetzt werden.
4. Dieses Gerät ist nicht für den Betrieb mit einer externen Zeitschaltuhr oder einem separaten Fernbedienungssystem vorgesehen.
5. Es darf nur der entsprechende Stecker verwendet werden.
6. Verwenden Sie keine Anbaugeräte, die nicht für dieses Produkt empfohlen oder geliefert werden.
7. Trennen Sie das Gerät von der Stromversorgung, wenn es unbeaufsichtigt gelassen wird und bevor Sie es zusammenbauen, auseinandernehmen oder reinigen.
8. Führen Sie keine Gegenstände in die Lüftungs- oder Abluftöffnungen ein, da dies das Gerät beschädigen und einen elektrischen Schlag oder Brand verursachen könnte.

9. Betreiben Sie Ihr Gerät nicht mit einer Abdeckung, da dies zu Überhitzung und Motorschäden führen kann.
10. Geben Sie keine chemischen oder metallischen Bestandteile in den Wassertank. Diese Stoffe sind gefährlich und können Probleme verursachen.
11. Setzen Sie Säuglinge, ältere oder behinderte Menschen nicht über einen längeren Zeitraum dem Ventilator aus.
12. Ziehen Sie den Netzstecker nicht, wenn Sie nasse Hände haben.

ANWENDUNGSWEISE

MONTAGE DES LUFTKÜHLERS

1. Entfernen Sie vorsichtig die Verpackung und achten Sie darauf, dass Sie das Kunststoffgehäuse nicht mit einer Schere oder einem Messer beschädigen.
2. Anbringen der Räder: Stecken Sie die 4 Räder in die Löcher an der Unterseite des Luftkühlers. Drücken Sie die Räder fest in das Gehäuse des Luftkühlers.
3. Stellen Sie das Gerät auf eine stabile und ebene Fläche, entfernt von strahlenden Wärmequellen und offenen Flammen.
4. Füllen Sie Wasser ein: Den Deckel von oben anheben und Wasser einfüllen. Der Wassertank kann nicht herausgezogen werden.

BETRIEB DES LUFTKÜHLERS

Stecken Sie den Stecker in die Steckdose. Die Betriebsanzeige gibt einen Piepton von sich und der Luftkühler schaltet in den Standby-Modus. Die Funktionen des Geräts können über das Bedienfeld oder die Fernbedienung gesteuert werden.

ON/OFF: Drücken Sie die Taste "ON/OFF" auf dem Bedienfeld oder die Taste ON/OFF auf der Fernbedienung, um das Gerät einzuschalten. Das Gerät startet mit niedriger Geschwindigkeit und

normalem Wind. Um wieder in den Standby-Modus zu wechseln, drücken Sie einfach die ON/OFF-Taste auf dem Bedienfeld oder auf der Fernbedienung.

Geschwindigkeit: Die Windgeschwindigkeit kann durch Drücken der "Speed"-Taste in 3 Stufen (niedrig-mittel-hoch) eingestellt werden. Jedes Mal, wenn die "Speed"-Taste gedrückt wird, leuchtet eine Anzeige auf, um die Geschwindigkeitsstufe anzuzeigen.

Wind: Drücken Sie die Taste "Wind", um die Windart zu wählen. Jedes Mal, wenn diese Taste gedrückt wird, leuchtet eine Anzeige auf dem Bildschirm auf, um die Art des Windes anzuzeigen. Es gibt 3 Windtypen zur Auswahl: Normal, Natur oder Schlaf.

Timer: Drücken Sie die "Timer"-Taste, um die Betriebszeit des Ventilators zwischen 1-7 Stunden einzustellen, wodurch das Gerät nach der voreingestellten Zeit auf Standby geschaltet wird. Jedes Mal, wenn die Taste gedrückt wird, erhöht sich die Zeit um eine Stunde, und die Zeitanzeige leuchtet auf dem Bildschirm. Um den Timer abzubrechen, drücken Sie einfach die Taste, bis die Anzeige nicht mehr leuchtet.

Swing: Drücken Sie die Taste "Swing", und die Swing-Anzeige leuchtet auf. Die Luftleitlamellen werden aktiviert, wodurch der Luftstrom nach links und rechts verteilt wird. Drücken Sie die Taste erneut, um die Schwingung zu stoppen. Die Steuerlamellen, die den Luftstrom nach oben und unten lenken, müssen manuell eingestellt werden.

Kühler: Um die Luftkühlungsfunktion zu aktivieren, drücken Sie die Taste "Kühler". Die Wasserpumpe entnimmt das Wasser aus dem Tank und gießt es auf das Kühlkissen. Das Kühlkissen saugt das Wasser auf, und die verdunstete Luft wird mit Hilfe des Ventilators ausgeblasen. Die kühle Brise, die durch den Kühler geblasen wird, senkt die Temperatur und erzeugt einen entspannenden Kühleffekt.

WICHTIG: Bei Verwendung der Kühlfunktion muss sich immer Wasser im Wassertank befinden, um Schäden an der Wasserpumpe zu vermeiden.

Bedienung des Wassertanks

Prüfen Sie den Wasserstand im Tank regelmäßig. Vergewissern Sie sich, dass der Wasserstand nicht unter der "MIN"-Markierung auf dem Wassertank liegt. Schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Netzstecker, bevor Sie Wasser nachfüllen.

Wenn das Gerät längere Zeit nicht benutzt wird, empfiehlt es sich, den Wassertank über den Ablass auf der Rückseite des Geräts zu entleeren.

Verwendung des Eisbehälters

Um die Kühlwirkung Ihres Ventilators zu erhöhen, können Sie die mitgelieferten Eisboxen verwenden. Legen Sie diese vor der Verwendung einige Stunden in das Gefrierfach Ihres Kühlschranks. Legen Sie sie dann in das große Fach des Tanks und füllen Sie Wasser bis zur Stufe "MAX" ein. Durch die Verwendung der Eisboxen wird die Temperatur des

Luftstroms gesenkt, was eine effektivere Kühlwirkung zur Folge hat.

Fernsteuerung: Verwendet eine CR2025 Knopfzellenbatterie. Bitte entfernen Sie vor der Verwendung die Karte, die sich unten in der Fernbedienung befindet.

VERBINDEN DES GERÄTS MIT DEM WIFI

Methode A: Herunterladen von Internet-APPs

1. Öffnen Sie den "APP Store" auf Ihrem Mobiltelefon
2. Geben Sie "TUYA smart" ein und klicken Sie auf Suchen;
3. Klicken Sie auf , um den Download und die Installation zu starten;

Methode B: Scannen des QR-Codes

1. Öffnen Sie das Telefon und scannen Sie den unten stehenden QR-Code

2. Klicken Sie im Browser auf Öffnen;
3. Zum Herunterladen und Installieren anklicken;

Halten Sie die Ein-/Ausschalttaste am Gerät 3 Sekunden lang gedrückt. ⏻ Das Symbol auf dem Bildschirm blinkt und zeigt an, dass WiFi geöffnet ist. Öffnen Sie die TUYA-App, klicken Sie auf Gerät hinzufügen und verbinden Sie sich mit dem SAC-307.

Nach erfolgreicher Verbindung hört das Symbol auf zu blinken.

WARTUNG UND REINIGUNG

Nach längerem Gebrauch kann der Staub, der sich im Staubfilter oder im Kühlkissen angesammelt hat, den Luftstrom beeinträchtigen. Es wird daher empfohlen, den Ventilator regelmäßig zu reinigen. Bitte befolgen Sie die nachstehenden Schritte zur Reinigung Ihres Geräts.

Schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Netzstecker, bevor Sie es reinigen oder warten.

STAUBFILTER

Um den Staubfilter zu entfernen, lösen Sie zunächst die Schraube, drücken dann einfach mit beiden Händen auf die Verschlüsse und ziehen ihn heraus. Verwenden Sie ein neutrales Reinigungsmittel und eine Bürste, um den Staub und Schmutz vom Filter zu entfernen. Um den sauberen Filter wieder einzusetzen, setzen Sie zunächst den unteren Teil des Filters ein und schieben dann den oberen Teil an seinen Platz, bis er einrastet.

KÜHLKISSEN

Nachdem Sie den Staubfilter entfernt haben, sehen Sie das Kühlkissen. Drücken Sie auf den Riegel in der Mitte und ziehen Sie das Pad vorsichtig heraus. Verwenden Sie eine saubere oder weiche Bürste, um Staub und Schmutz von der Unterlage zu entfernen. Spülen Sie es bei Bedarf mit Wasser ab und lassen Sie es an der Luft trocknen. Verwenden Sie niemals

chemische Reinigungsmittel, die das Pad beschädigen könnten.

AUSSENREINIGUNG

Reinigen Sie das Äußere des Ventilators mit einem weichen, feuchten Tuch, mit Ausnahme des Bedienfelds. Verwenden Sie keine harten Reinigungsmittel, die das Gehäuse beschädigen könnten. Stellen Sie sicher, dass das Gerät vor der Verwendung trocken ist.

Vorsicht! Achten Sie darauf, dass kein Wasser mit dem Bedienfeld in Berührung kommt. Reinigen Sie es immer mit einem weichen, trockenen Tuch.

Bitte beachten – Änderungen vorbehalten. Irrtümer und Auslassungen in der Bedienungsanleitung vorbehalten.

ALLE RECHTE VORBEHALTEN, URHEBERRECHTE DENVER A/S

denver.eu

Elektrische und elektronische Geräte einschließlich Batterien enthalten Materialien, Komponenten und Substanzen, welche für Sie und Ihre Umwelt schädlich sein können, wenn die Abfallmaterialien (entsorgte elektrische und elektronische Altgeräte und Batterien) nicht korrekt gehandhabt werden.

Elektrische und elektronische Geräte sowie Batterien sind mit der vorstehend abgebildeten durchgestrichenen Mülltonne gekennzeichnet. Dieses Symbol zeigt Ihnen, dass elektrische und elektronische Altgeräte sowie Batterien nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden dürfen, sondern getrennt zu entsorgen sind.

Als Endverbraucher ist es wichtig, dass Sie Ihre verbrauchten Batterien bei den entsprechenden Sammelstellen abgeben. Auf diese Weise stellen Sie

sicher, dass die Batterien entsprechend der Gesetzgebung recycelt werden und keine Umweltschäden verursachen.

Alle Städte und Gemeinden haben Sammelstellen eingerichtet, an denen elektrische und elektronische Altgeräte sowie Batterien kostenfrei zum Recycling abgegeben werden können oder die sie von den Haushalten einsammeln. Weitere Informationen erhalten Sie bei der Umweltbehörde Ihrer Stadt/Gemeinde.

Hiermit erklärt Denver A/S, dass der Funkanlagentyp SAC-307 der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Den vollständigen Text der EU-Konformitätserklärung finden Sie unter der folgenden Internetadresse: denver.eu und klicken Sie dann auf das SYMBOL Suche in der obersten Leiste der Webseite. Geben Sie die Modellnummer ein: SAC-307. Sie gelangen nun zur Produktseite, auf der Sie die Funkgeräterichtlinie (Richtlinie 2014/53/EU) unter downloads/other downloads finden können.

Betriebsfrequenzbereich:2.4G ISM Band

Max. Ausgangsleistung:80W

DENVER A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Dänemark
www.facebook.com/denver.eu

Contact

Nordics

Headquarter
Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

Phone: **+45 86 22 61 00**
(Push "1" for support)

E-Mail:
For technical questions, please write to:
support.hq@denver.eu

For all other questions please write to:
contact.hq@denver.eu

Benelux

DENVER BENELUX B.V.
Bareweg/Isaarder 112-D
3449 HE Woerden
The Netherlands

Phone: **0900-3437623**

E-Mail: **support.nl@denver.eu**

Spain/Portugal

DENVER SPAIN S.A
Ronda Auguste y Louis Lumiere, nº 23 - nave 16
Parque Tecnológico
46980 PATERNA
Valencia (Spain)

Spain
Phone: +34 960 046 883
Mail: **support.es@denver.eu**

Portugal
Phone: **+35 1255 240 294**
E-Mail: **denver.service@saffiel.com**

Germany

Denver Germany GmbH Service
Max Emanuel Str. 4
94036 Passau

Phone: **+49 851 379 369 40**

E-Mail
support.de@denver.eu

Fairfixx GmbH
Repair and service
Rudolf-Diesel-Str. 3 TOR 2
53859 Niederkassel

(for TV, E-Mobility/Hoverboards/Balanceboards, Smartphones & Tablets)

Tel.: +49 851 379 369 89
E-Mail: denver@fairfixx.de

Austria

Luft Premium Service GmbH
Deutschstrasse 1
1230 Wien

Phone: **+43 1 904 3085**
E-Mail: **denver@luftservice.at**

If your country is not listed above,
please write an email to
support@denver.eu

denver

DENVER A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

denver.eu
facebook.com/denver.eu

22
PAP