



SAC-307
denver.eu

03/2024



TURVALLISUUSVAROITUKSET

- Tätä laitetta ei ole tarkoitettu 0-8-vuotiaiden lasten käyttöön. Tätä laitetta voivat käyttää 8-vuotiaat ja sitä vanhemmat lapset. Lapset eivät saa leikkiä laitteella. Lapset eivät saa suorittaa puhdistusta ja huolto.
- Lisäsuojan varmistamiseksi sähköpiiriin on suositeltavaa asentaa vikavirtasuojakytkin, jonka nimellinen vikavirta on enintään 30 mA. Kysy neuvoa asentajaltasi.
- Jos virtajohto on vaurioitunut, se on riskien välttämiseksi vaihdettava valmistajan, huolto-osaston tai vastaavien alan ammattilaisten toimesta.
- Tätä laitetta ei ole tarkoitettu käytettäväksi ulkoisen ajastimen tai erillisen kauko-ohjauksijärjestelmän avulla.
- Vain sopivaa liittintä on käytettävä.
- Älä käytä lisälaitteita, joita ei suositella tai toimiteta tähän tuotteeseen.
- Irrota laite virtalähteestä, jos se jätetään ilman valvontaa ja ennen laitteen kokoamista, purkamista tai puhdistamista.
- Älä työnnä tai päästä esineitä mihinkään tuuletus- tai poistoaukkoon, sillä tämä voi vahingoittaa tuotetta ja aiheuttaa sähköiskun tai tulipalon.
- Älä käytä laitetta suojus päällä, sillä se voi aiheuttaa ylikuumentumista ja moottorivaurioita.

FIN 1

- Älä lisää vesisäiliöön mitään kemiallisia tai metallisia ainesosia. Nämä aineet ovat vaarallisia ja voivat aiheuttaa ongelmia.
- Älä altista vauvoja, vanhuksia tai vammaisia tuulettimelle pitkiä aikoja.
- Älä irrota laitetta pistorasiasta, kun kätesi ovat märät.

FIN 2

KUINKA KÄYTTÄÄ

ILMANJÄÄHDYTTIMEN KOKOONPANON

- Poista pakkaus varovasti ja varo vahingoittamasta muovirunkoa saksilla tai veitsellä.
- Pöyrien asentaminen: Aseta 4 pyörää ilmanjäähdyttimen pohjassa oleviin reikiin. Työnnä pyörät tiukasti ilmanjäähdyttimen runkoon.
- Aseta laite vakaalle ja tasaiselle alustalle, kausa säteilylämmön lähteistä ja paljasta liekeistä.
- Täytä vedellä: Nosta kansi yläreunasta ja lisää vettä. Vesisäiliötä ei voi vetää ulos.

ILMANJÄÄHDYTTIMEN KÄYTTÖ

Aseta pistoke pistorasiasta. Virran merkivalo antaa äänimerkin ja ilmanjäähdytin siirtyä valmiustilaan. Laitteen toimintoja voidaan ohjata ohjauspaneelin tai kaukosäätimen avulla.



ON/OFF Speed Timer Sleep Cooler Wash

ON/OFF: Kytke laite päälle painamalla ohjauspaneelin "ON/OFF"-painiketta tai kaukosäätimen ON/OFF-painiketta. Laite käynnistyy alhaisella nopeudella ja normaalilla tuulella. Voit siirtä takaisin valmiustilaan painamalla ohjauspaneelin tai kaukosäätimen ON/OFF-painiketta.

FIN 3

Nopeus: Tuulen nopeutta voidaan säätää 3 tasolle

(matala-keskiko- /korkea) painamalla "Nopeus"-painiketta. Aina kun "Speed"-painiketta painetaan, merkivalo syttyy osoittamaan nopeustasoa.

Tuuli: Valitse tuulityyppi painamalla "Tuuli"-painiketta. Aina kun tätä painiketta painetaan, näytössä syttyy tuulityypin ilmaiseva merkivalo. Valittavana on 3 tuulityyppiä: Normaali, luonto tai uni.

Ajastin: painamalla "Ajastin"-painiketta voit asettaa tuulettimen käyntiajan 1-7 tunnin välille, jolloin laite siirtyä valmiustilaan esiasetusajan jälkeen. Joka kerta, kun painiketta painetaan, ajastin kasvaa tunnilla ja ajan ilmaisinta syttyy näytössä. Voit perustaa ajastimen yksinkertaisesti painamalla painiketta, kunnes merkivalo sammuu.

Swing: paina "Swing"-painiketta, jolloin swing-ilmaisinta syttyy. Ilmanohjaukset aktivoituvat, mikä hajottaa ulosvirtaavan ilman vasemmalle ja oikealle. Paina painiketta uudelleen pysäyttääksesi värähtelyn. Ilmavirran suuntaamisesta ylös- ja alas-painava vastava säätöterät on asetettava manuaalisesti.

Jäähdytin: aktivoi ilmanjäähdytintoinnointo painamalla "Jäähdytin"-painiketta. Vesipumppu ottaa vettä säiliöstä ja kaataa sen jäähdytyksenne. Jäähdytystyyppi imee vettä, ja haihtunut ilma puhalletaan ulos tuulettimen avulla. Jäähdyttimen puhaltama vesi tuulenvire laskee lämpötilaa ja luo rentouttavan viilennystehon.

FIN 4

TÄRKEÄÄ: Vesisäiliössä on aina oltava vettä, kun käytät jäähdytystoimintoa, jotta vesipumppu ei vaurioidu.

Vesisäiliön käyttö

Tarkista säiliön vedenpinta usein. Varmista, että vedenpinta ei ole vesisäiliössä olevan MIN-merkin alapuolella. Sammuta laite ja irrota virtajohto ennen täyttämistä.

Jos laitetta ei käytetä pitkään aikaan, on suositeltavaa tyhjentää vesisäiliö laitteen takana olevan tyhjennystulpan avulla.

Jääkaapin käyttö

Voit lisätä tuulettimen jäähdytystehoa käyttämällä laitteen mukana toimitettuja jääpakkauksia. Aseta ne ennen käyttöä jääkaapin pakastuslokeroon muutamaksi tunniksi. Aseta ne sitten säiliön suureen osaan ja lisää vettä "MAX"-tasolle. Jäälaatikoiden käyttö laskee ilmavirran lämpötilaa, mikä luo tehokkaamman jäähdytystehon.

Kaukosäädin: CR2025-nappiparisto. Poista kaukosäätimen pohjassa oleva kotti ennen käyttöä.

LAITTEEN LIITTÄMINEN WLANIIN

Menetelmä A: Internet APP-lataukset

- Avaa matkapuhelimesi "APP Store".
- Kirjoita "TUYA smart" ja napsauta Etsi;
- Klikkaa saadaksesi ja aloittaaksesi lataamisen ja asentamisen;

FIN 5

Menetelmä B: Skannaa QR-koodi

- Avaa puhelin ja skannaa alla oleva QR-koodi.



- Napsauta selaimessa Avaa;
- Lataa ja asenna klikkaamalla;

Pidä laitteen on/off-painiketta painettuna 3 sekunnin ajan, jolloin näyttörullussa vilkkuu kuvake , joka osoittaa, että WiFi on auki. Avaa TUYA-sovellus, valitse Lisää laite ja muodosta yhteys SAC-307-ään. Kun yhteys on muodostettu onnistuneesti, kuvake lakkaa vilkkumasta.

HUOLTO JA PUHDISTUS

Pitkän käytön jälkeen pölysuodattimeen tai jäähdytysalustaan kertynyt pöly voi vaikuttaa ilmavirran. Siksi on suositeltavaa puhdistaa tuuletin säännöllisesti. Noudata alla olevia ohjeita laitteen puhdistamiseksi.

Katkaise virta ja irrota virtajohto ennen puhdistusta ja huolto.

PÖLYNSUODATIN

Pölysuodattimen irrottamiseksi irrota ensin ruuvi, paina sitten yksinkertaisesti molemmin käsin salpaa ja vedä ulos. Puhdista suodatin pölystä ja liasta neutraalilla pesuaineella ja harjalla. Kun haluat vaihtaa puhtaan suodattimen, aseta ensin

FIN 6

Contact

Nordics

Headoffice:
Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark
Phone: +45 88 22 42 00
Email: info@denver.eu
E-Mail:
E-Mail:
support@denver.eu
E-Mail:
E-Mail:
support@denver.eu
E-Mail:
support@denver.eu

Benelux

DENVER BENELUX B.V.
Lindendreef 19C-D
3445 LE Weesp
The Netherlands
Phone: 0900-347822
E-Mail:
support@denver.eu

Spain/Portugal

DENVER SPAIN S.A.
C/Gran Capitán 10, 1º planta
46003 BURJASSOT
Valencia (Spain)
Phone: +34 906 288 888
E-Mail:
support@denver.eu

Germany

Denver Germany GmbH
Max-Planck-Str. 4
10771 Berlin
Phone: +49 30 379 389 40
E-Mail:
support@denver.eu

Finland

Denver Finland Oy
Puhelin: +358 9 355 240 294
E-Mail:
denver.service@denver.eu

France

Denver France S.p.A.
Via S. Giacomo 12
10013 Biadene
Italy
Phone: +39 011 444 444
E-Mail:
support@denver.eu

UK

Denver UK Ltd
Unit 1, The Old Mill
1000 High Street
London, SE17 1JH
UK
Phone: +44 (0)20 360 360
E-Mail:
support@denver.eu

Australia

Denver Australia Pty Ltd
Unit 1, 100-110
100-110
Phone: +61 (0)2 955 240 294
E-Mail:
support@denver.eu

Ota huomioon - kaikkia tuotteita voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. Emme vastaa tämän käyttöoppaan virheistä tai puutteista.

KAIKKI OIKEUDET PIDÄTETÄÄN, COPYRIGHT DENVER A/S



Sähkö- ja elektroniikkalaitteet sekä niissä käytettävät paristot sisältävät materiaaleja, komponentteja ja aineita, jotka voivat olla vahingollisia terveydelle ja ympäristölle, jos jätämateriaalia (pois heitetävät sähkö- ja elektroniikkalaitteet sekä paristot) ei käsitellä asianmukaisesti.

Sähköinen ja elektroninen laite ja akku on merkitty roskakorilla, jonka yllä on piirretty rasti, kuten yllä. Symboli kertoo, ettei sähkö- ja elektroniikkalaitteita tai paristoja saa hävittää kotitalousjätteen mukana, vaan ne on hävitettävä erikseen.

On tärkeää, että loppukäyttäjänä vieti käytetyt paristot oikeaan keräyspölköön. Tällä tavoin voit varmistaa, että paristot kierrätetään lain mukaan, eivätkä ne vahingoita ympäristöä.

FIN 8

Kaikkiin kaupunkelihin on perustettu keräyspisteitä, joihin sähkö- ja elektroniikkalaitteet sekä paristot voidaan viedä maksutta edelleen toimitettaviksi kierrätysasemille tai muihin keräyspisteisiin tai ne voidaan kerätä suoraan kotoa. Lisätietoja saat kuntasi tekniseltä osastolta.

Denver A/S vakuuttaa, että radiolaitetyyppi SAC-307 on direktiivin 2014/53/EU mukainen. EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen täysimittainen teksti on saatavilla seuraavassa osoitteessa: denver.eu, napsautta hakukuvaketta verkkosivuston yläreunassa. Kirjoita mallinumero: SAC-307. Siirry nyt tuotesivulle, RED-direktiivi näky latausten/muiden latausten alla.

Käyttötaajuusalue: 2.4G ISM Band
Maks. lähtöteho: 80W

DENVER A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Tanska
www.facebook.com/denver.eu

FIN 9

