

Consignes de sécurité

Veillez lire attentivement les consignes de sécurité avant d'utiliser l'appareil pour la première fois et les conserver pour référence ultérieure.

1. Ce produit n'est pas un jouet. Maintenez-le hors de portée des enfants.
2. Gardez le produit hors de la portée des enfants et des animaux de compagnie pour éviter qu'ils les mordent et les avalent
3. Dans l'unité principale, n'utilisez jamais des piles anciennes et neuves ou différents types de piles en même temps. Retirez les piles lorsque l'appareil ne sera pas utilisé pendant une période prolongée. Vérifiez toujours la polarité (+/-) des piles lors de leur insertion dans le produit. Une erreur de polarité peut provoquer une explosion. Les piles ne sont pas incluses.
4. La température de fonctionnement et de stockage du produit doit être comprise entre

-20 et +40 °C. Des températures plus élevées ou plus basses pourraient affecter son fonctionnement.


5. N'ouvrez jamais le produit. Toucher les pièces électriques pourrait provoquer une décharge électrique. Les réparations ou l'entretien ne doivent être effectués que par du personnel qualifié
6. Ne l'exposez pas à la chaleur ou la lumière directe du soleil !
7. N'utilisez pas d'accessoires non officiels avec le produit, car cela peut causer un mauvais fonctionnement.

Présentation du produit

Quelques conseils avant utilisation

- ◆ **Si vous voyez un clignotement rouge lorsque vous prenez des photos, poussez le bouton pour passer de « TEST » à « ON ».**
- ◆ **Après avoir poussé le bouton de « TEST » sur « ON », un compte à rebours de 15 s s'affichera, au bout duquel l'écran s'éteindra. Ce comportement est tout à fait normal. Vous pouvez marcher devant la caméra pour vérifier si elle prend des photos et des vidéos.**
- ◆ **Ne plongez pas la caméra dans l'eau.**
- ◆ **La caméra peut fonctionner à des températures inférieures à -20 °C, mais assurez-vous de la maintenir éloignée des sources de chaleur pour protéger les batteries.**
- ◆ **Des piles alcalines sont recommandées, car elles sont capables d'alimenter la caméra de manière stable et puissante.**
- ◆ **Veillez ne pas mélanger les anciennes piles aux nouvelles.**
- ◆ **Si un adaptateur secteur CC de 6 V est utilisé**

pour alimenter la caméra, assurez-vous qu'il n'y a pas de piles dans la caméra pour éviter toute surcharge.



Écran d'affichage
couleur

Boutons de
configuration

Compartiment
de 8 piles AA



Changement
Port USB Type C

Fente pour carte
MicroSD



◀ **Dragonne**

Câble USB ▶



2. Spécifications

Résolution photo	50/36/24/20/16/12/8/5/ 3/1 MP
Résolution vidéo	4K/2,7K/1080p/720p/ 480p
Angle de détection	jusqu'à 120°
Distance de détection	20 mètres
Longueur d'onde de la LED de la lumière d'appoint	940 nm (faible luminosité)
Délai de déclenchement	0,2 s à 0,5 s
Indice d'étanchéité	IP65
Température de fonctionnement	-20 à +40 °C
Type de carte mémoire	Carte microSD jusqu'à 256 Go (C10)
Type de bloc d'alimentation	Batterie/Externe
Type de batterie	Pile AA
Tension de fonctionnement	6 V
Alimentation externe	CC 6 V (non incluse)
Autonomie en veille	Jusqu'à 6 mois
Formats photo	JPEG
Format vidéo	AVI
Taille de l'écran	2,0 pouces
Dimensions	135 x 90 x 76 mm
Poids	0,38 kg

3. Fonctions du menu

Mode	Permet de sélectionner le mode de fonctionnement dont vous avez besoin	Photos (par défaut) Photos et Vidéos
Résolution photo	Permet de sélectionner une résolution photo différente	50/36/24/20/16/12/8/ 5/3/1 MP
Photo Série	Vous pouvez définir la quantité de photos lorsque le mode appareil photo est activé	1 photo (par défaut) 2 photos en série 3 photos en série 10 photos en série
Résolution vidéo	Permet de sélectionner une résolution vidéo différente	3840 x 2160p 2688 x 1520p 1920 x 1080p 1280 x 720p 848 x 480p 720 x 480p 640 x 480p
Durée vidéo	Vous pouvez choisir la durée de la vidéo	3 secondes à 10 min
Enregistrement audio	Réglez-le si vous souhaitez que la caméra enregistre le son	Activé (par défaut) Désactivé
Délai entre prises de vue	L'intervalle de temps entre chaque déclenchement ⁽¹⁾	5 secondes (par défaut) à 60 minutes max.
Capteurs de mouvement latéral	Permet d'activer/de désactiver les capteurs de mouvement latéral	Marche/Arrêt

Sensibilité des capteurs de mouvement	Vous pouvez régler la sensibilité du capteur de détection de mouvement.	Faible Milieu (par défaut) Élevé
Temps d'enregistrement cible ⁽²⁾	Permet de régler la caméra pour qu'elle enregistre à certains intervalles	Activé (pour régler l'intervalle) Désactivé (par défaut)
Accélééré	Permet de configurer le mode accéléré et la durée du laps de temps.	Activé/Désactivé (par défaut)
Langue	Permet de choisir une langue d'affichage différente	Anglais/allemand/ danois/finlandais/ suédois/espagnol/ français/italien/ néerlandais/polonais/ portugais/ norvégien/croate
Capture sans fin	Si le mode Capture sans fin est activé, la caméra n'arrêtera pas l'enregistrement lorsque la carte mémoire sera pleine, mais supprimera les vidéos ou photos les plus anciennes pour continuer l'enregistrement en continu	Activé Désactivé (par défaut)

Heure et date	Permet de régler l'heure et la date. Vous pouvez également choisir le format d'heure (24h ou 12h) et le format de date (jj/mm/aaaa, aaaa/mm/jj ou mm/jj/aaaa)	Régler Heure/Date Format d'heure Format de la date
Horodatage de la photo	Permet de choisir si l'heure et la date seront affichées sur la photo.	Heure et date (par défaut) Date Désactivé
Protection par mot de passe	Permet de configurer un mot de passe pour sécuriser votre caméra	Activé Désactivé (par défaut)
Permet de formater la carte mémoire	Soyez prudent en choisissant cette option ! Si vous procédez au formatage, vous perdrez toutes les données présentes sur la carte mémoire.	Oui Non (par défaut)
N° de série	Pour configurer le numéro de série de la caméra ⁽³⁾	Activé Désactivé (par défaut)
Réinitialiser les réglages	Permet de réinitialiser tous les réglages aux valeurs par défaut.	Oui Non (par défaut)

- (1) Par exemple, nous réglons la durée de la vidéo à 1 minute et le délai entre prises de vue de 30 secondes. Lorsque la caméra détecte un animal, elle commence à enregistrer une vidéo d'une minute. Cependant, la caméra ne détecte pas en continu. Lorsque la vidéo est terminée, la caméra ne détecte pas immédiatement. Elle tentera à nouveau la détection 30 secondes après la fin de la vidéo pour conserver l'autonomie de la batterie.
- (2) Pour utiliser la fonction « Durée d'enregistrement cible », assurez-vous d'avoir déjà activé la fonction « Accéléré » et réglez la durée de l'accéléré.
- (3) Si vous utilisez plusieurs caméras en même temps et que vous souhaitez savoir quelle caméra a pris quelles photos et vidéos, configurez un numéro de série pour vous aider. Le numéro de série s'affiche en bas à droite des photos ou des vidéos.

Foire aux questions

1. Je ne peux pas allumer ma caméra !

- ✓ Vérifiez si les piles sont complètement chargées ;
- ✓ Vérifiez si la polarité des piles est correcte ;
- ✓ Veuillez réinstaller les piles.

2. Ma caméra ne prend pas de photos ou n'enregistre pas de vidéos

- ✓ Vérifiez si la carte microSD est de Classe 10 ;
- ✓ Vérifiez si la carte microSD fonctionne normalement sur d'autres appareils ;
- ✓ Formatez la carte microSD.

3. La caméra ne détecte rien !

- ✓ Assurez-vous que la caméra n'est pas derrière une vitre ;
- ✓ Vérifiez les réglages dans le menu pour régler *la distance de détection et la sensibilité de détection de la caméra, puis essayez à nouveau.*

4. Pourquoi la caméra n'enregistre pas la nuit, mais fonctionne bien pendant la journée ?

- ✓ Veuillez vérifier le niveau de charge des piles de la caméra. Si les piles sont faibles (< 1/3 de la pleine charge), la fonction de vision nocturne se désactive automatiquement. Changez de piles pour rétablir la fonction de vision nocturne.

- 5. La fonction ma « Durée d'enregistrement cible » ne fonctionne pas !**
- ✓ Vérifiez si vous avez également activé la fonction « Accélééré » et réglé la durée de l'accélééré.

Remarque - Tous les produits sont susceptibles d'être modifiés sans préavis. Ce document est établi sous toute réserve d'erreur et d'omission.

TOUS DROITS RÉSERVÉS,
COPYRIGHT DENVER A/S



denver.eu



Les équipements électriques et électroniques contiennent des matériaux, composants et substances qui peuvent nuire à votre santé et à l'environnement si ces déchets (appareils électriques et électroniques) ne sont pas traités de façon appropriée.

Les équipements électriques et électroniques sont marqués du symbole d'une poubelle barrée, comme illustré ci-dessus. Ce symbole indique que les appareils électriques et électroniques doivent être triés et jetés séparément des ordures ménagères.

Toutes les municipalités disposent de points de collecte dans lesquels les appareils électriques et électroniques peuvent être déposés sans frais en vue de leur recyclage, ou offrent des services de ramassage des déchets. Vous pouvez obtenir des informations supplémentaires auprès des services de votre municipalité.

DENVER A/S

Omega 5A, Soeften

DK-8382 Hinnerup

Danemark

www.facebook.com/denver.eu